


Comment changer le mot de passe de son WIFI

1-Vérifier que Votre équipement est
connecté sur le réseau WIFI

2-Entrez l'adresse: <http://192.168.1.1>



3-Identifier vous avec votre nom d'utilisateur et mot de passe



The image shows a web-based login interface for NuCom. At the top left is the NuCom logo, which consists of a green square icon with white lines and the text "NuCom®". Below the logo is a light gray box with a teal header "Iniciar sesión". Inside this box are two input fields: "Usuario:" with the value "admin" and "Contraseña:" with the value "NuCom". The password field has a small eye icon to its right. Below the fields are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar". At the bottom of the interface is a footer with the text "Copyright © 2010-2017, Todos los derechos reservados."

NuCom®


Iniciar sesión


Usuario:


Contraseña: 


Copyright © 2010-2017, Todos los derechos reservados.


4-modifier le mot de passe


 NuCom®

Idioma: Español ▼ Opciones avanzadas 

 ☐ Bridge

 ☒ Router

 ☐ Repetidor WISP

 ☐ Repetidor

Identificador de red (SSID):

Clave de encriptación: 8~64 bytes, WPA/WPA2 (AES), sin seguridad si vacío.

5- SAUVEGARDER

Guardar/Aplicar

Cancelar